


Type 2510/2511 INTERBUS-LOOP

Gerätesteckdose
Device Socket
Prise d'appareil
Caja de enchufe para aparatos
eléctricos



bürkert
Fluid Control Systems

Sicherheit	D
Bestimmungsgemäß Verwendung	
Bitte beachten Sie die Hinweise dieser Betriebsanleitung sowie die Einsatzbedingungen und zulässigen Daten gemäß Datenblatt Typ 2510/2511 IB-LOOP, damit das Gerät einwandfrei funktioniert und lange einsatzfähig bleibt. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise sowie bei unzulässigen Eingriffen in das Gerät entfällt jegliche Haftung unsererseits, ebenso erlischt die Garantie auf Geräte u. Zubehörteile! Die Gerätesteckdose dient ausschließlich zum Ansteuern von Gleichstromspulen mit Leistungen ≤ 5 W ohne externe Spannungsversorgung. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß . Für hieraus resultierende Schäden haftet Bürkert nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.	
ACHTUNG!	
<ul style="list-style-type: none">Halten Sie sich bei Einsatzplanung und Betrieb des Gerätes an die einschlägigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln.Eingriffe dürfen nur durch Fachpersonal und mit geeignetem Werkzeug erfolgen!Treffen Sie geeignete Maßnahmen, um unbeabsichtigtes Betätigen oder unzulässige Beeinträchtigungen auszuschließen.Schalten Sie vor Eingriffen in das System in jedem Fall die Spannung ab!Achten Sie beim Verschrauben der Gerätesteckdose auf den einwandfreien Sitz der Dichtung!	
MAN 1000010242 ML Version: GStatus: RL (released freigegeben)	

Safety	GB
Proper Usage	
To ensure the proper function of the device and promote long service life, you must comply with the information in these Operating Instructions and the application conditions and specifications provided in the Type 2510/2511 IB-LOOP Data Sheet. Usage of the device in a manner that is contrary to these Operating Instructions or the application conditions and specifications provided in the Type 2510/2511 IB-LOOP Data Sheet is improper and will void your warranty. The device socket serves exclusively to drive DC coils with a power consumption ≤ 5 W without external power supply. Any other use is considered improper use. Bürkert will not be responsible for any improper use of the device.	
ATTENTION!	
<ul style="list-style-type: none">Be sure to observe generally accepted safety rules when planning, installing and using this device. For example, take suitable measures to prevent unintentional operations of the device.Work on the unit should only be carried out by specialists using the correct tools!Do not impair the operation of the device.Always be sure to switch off the voltage supply before working on the system.When screwing down the device socket, ensure that the seal is properly seated!	
printed: 22.09.2017	

Utilisation conforme aux prescriptions

 Afin que l'appareil puisse fonctionner parfaitement et pendant longtemps, veuillez observer les instructions contenues dans cette notice d'utilisation ainsi que les conditions d'utilisation et les données admissibles mentionnées dans la fiche technique du type 2510/2511 IB-LOOP. En cas d'inobservation de ces instructions et d'interventions non autorisées dans l'appareil, nous déclinons toute responsabilité et la garantie couvrant l'appareil et les accessoires s'éteint! La prise d'appareil sert exclusivement à exciter des bobines à courant continu ayant des puissances ≤ 5 W sans alimentation électrique externe. Une autre utilisation ou une utilisation excédant ce contexte sera considérée comme **non conforme aux prescriptions**. Pour les dommages qui en résulteraient, le fabricant/fournisseur décline toute responsabilité. L'utilisateur seul en assume le risque.



ATTENTION!

- Pour la planification de l'utilisation et l'exploitation de l'appareil, veuillez vous en tenir aux règles applicables et généralement reconnues en matière de technique de sécurité.
- Prenez les mesures nécessaires pour exclure tout actionnement involontaire ou des altérations inadmissibles.
- Des interventions ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié équipé de l'outillage approprié!
- Avant d'intervenir dans le système, coupez l'alimentation électrique dans tous les cas!
- Veiller en vissant la prise d'appareil à une tenue parfaite du joint!

Utilización con arreglo a las disposiciones

 Se ruega observar las indicaciones contenidas en este Manual de instrucciones así como las condiciones de uso y datos admisibles con arreglo a la hoja de servicio Tipo 2510/2511 IB-LOOP, de modo que el aparato funcione impecablemente y permanezca durante largo tiempo apto para el empleo. La inobservancia de estas indicaciones así como las intervenciones inadmisibles en el aparato suponen la declinación por nuestra parte de toda clase de responsabilidad, además de la extinción de la garantía de los aparatos y de las piezas de los accesorios. El aparato sirve exclusivamente para el mando de bobinas de corriente continua con potencias ≤ 5 W sin suministro externo de tensión. Cualquier otra utilización que vaya más allá **no será conforme a las disposiciones**. El fabricante / suministrador no es responsable de los daños que de ello pudieran resultar. El riesgo corresponde únicamente al usuario.




¡ATENCIÓN!

- Para la planificación y operación del aparato atenerse a las correspondientes reglas generales y reconocidas de la técnica de seguridad.
- Tomar las medidas apropiadas para excluir accionamientos no intencionados o perjuicios inadmisibles.
- Las intervenciones solamente deben llevarse a cabo por parte de personal especialista y con las herramientas adecuadas!
- Antes de proceder a intervenciones en el sistema desconectar siempre la tensión.

Safety / Sécurité / Seguridad

Spannungsfreie Montage
Voltage-free assembly
Montage sans tension
Montaje libre de tensión



Montage

D GB F E



Montage / Assembly / Montage / Montaje

QUICKON-Anschluß der Gerätesteckdose

QUICKON Connection of the device socket

Raccordement de la prise d'appareil à la technique QUICKON

Montaje de la caja de enchufe para aparatos eléctricos a la técnica
QUICKON



Montage

D GB F E


Montage / Assembly/ Montage / Montaje

Montage der Gerätesteckdose

Assembly of the device socket

Montage la prise d'appareils

Montaje la caja de enchufe para aparatos eléctricos



Störungen

D GB F E


Troubleshooting / Dérangements / Averías




Spannung prüfen! / Check the voltage!
Vérifier la tension! / Comprobar tensión!



Dichtung prüfen! / Check the seal!
Vérifier le joint! /Comprobar el sellado!



Anschlüsse prüfen!
Check the connections!
Vérifier les raccordements!
Comprobar las conexiόns!



Niederlassungen / Branch Offices

Contact addresses / Kontaktadressen

Germany / Deutschland / Allemagne

Bürkert Fluid Control System

Sales Centre

Chr.-Bürkert-Str. 13-17

D-74653 Ingelfingen

Tel. + 49 (0) 7940 - 10 91 111

Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448

E-mail: info@de.buerkert.com

International

Contact addresses can be found on the internet at:

Die Kontaktadressen finden Sie im Internet unter:

Les adresses se trouvent sur internet sous :

www.buerkert.com Bürkert / Company / Locations

Technische Daten / Technical Data

(D)

(GB)

Gerätesteckdose Typ 2510 für Steckerfahnen nach DIN 43650 Form C
 Gerätesteckdose Typ 2511 für Steckerfahnen nach DIN 43650 Form A
 Device socket Type 2510 for plug pins (DIN 43650 Form C)
 Device socket Type 2511 for plug pins (DIN 43650 Form A)

Busanschluß / Bus connection

Versorgung der Busteilnehmer über die Busklemme

Supply to the bus subscribers via the bus terminals

Nennspannung / Nominal voltage 24 V (über dem Bus / via the bus)

Spannungsbereich 20 bis 30 V DC (incl. Welligkeit)

Voltage range 20 to 30 V DC (including ripple)

Welligkeit / Ripple 3,6 Vss

Verpolschutz / Reverse connection protection vorhanden / present

Stromaufnahme ohne Ventil / Current consumption without valve 30 mA

Stromaufnahme / Current consumption max. 240 mA

IP65 Lokalbus-Schnittstelle (IN/OUT) / IP65 local bus interface (IN/OUT) QUICKON, PG11

Leitungsquerschnitt / Cable cross-section Rundleitung / Round cable

2 x 0,75-1,5 mm²

Aderisolationsmaterial / Conductor insulating material PVC/PE

Leitungsdurchmesser / Cable diameter Ø 4,0 - 7,5 mm

Polzahl / Number of poles 2

Übergangswiderstand / Contact resistance ≤ 5 mΩ

Stromtragfähigkeit / Current carrying capability ≤ 3 A

Ausgang / Output

Schaltleistung / Switching capacity max. 5 W

Strom Current max. 210 mA, nicht kurzschlußfest / not short-circuit proof

Spannung / Voltage 24V ± 10 %

Technische Daten / Technical Data

(D)

(GB)

Statusanzeigen / Status displays

siehe Tabelle 1 / see table 1

Programmierdaten / Programming data

ID-Code / Id code	177 dez / dec. (B1 hex)
-------------------	-------------------------

Adresse Raum in der Steuerung Address space in the controller - Eingabe / Input - Ausgabe / Output	0 Bit 4 Bit
---	----------------

PCP-Adresse Raum PCP address space	nicht vorhanden not present
---------------------------------------	--------------------------------

Datenbreite im INTERBUS Data width in the INTERBUS	4 Bit 4 bits
---	-----------------

Längencode / Linear code	65 dez / dec. (41 hex)
--------------------------	------------------------

Modulfehlermeldung / Module error message	keine / none
---	--------------


Belegung der Datenregister / Configuration of the data bits

D3	D2	D1	D0
-	-	-	OUT

Technische Daten / Technical Data

(D) (GB)

Anschlüsse und LEDs / Connections and LEDs



LED	1	2
Anzeige Display	Diagnose Diagnosis	Status Ausgang Status output
Farbe Color	gelb yellow	grün green
aus off	Power off	nicht geschaltet not switched
ein on	-	geschaltet switched
ein (konstant) on (constant)	Bus aktiv Bus active	-
blinkt blinking	Bus nicht aktiv Bus inactive	-

Tabelle 1: Statusanzeigen
Table 1: Status displays

Technische Daten / Technical Data

(D) (GB)

Gehäuse / Housing

Schutzart / Insulation	IP 65
Werkstoff / Material	PA (Polyamide)
Maße / Dimensions	32x32x65 mm
Befestigung / Fixation	
Type	Zylinderschraube / Cheesehead screw
2510	M2,5x45
2511	M3x45
Betriebstemperatur / Operational temperature	0 .. +55°C

Bestelldaten / Ordering data (type 2510 /2511 IB-LOOP)

Typ / Type	Id-Nr. / Id. No.
2510	138 781 T
2511	auf Anfrage / on request

Tabelle 2: Bestelldaten
Table 2: Ordering data

Caractéristiques techn./Datos técnicos

(F) (E)

Prise d'appareil type 2510 pour lames de fiche (DIN 43650 forme C)
Prise d'appareil type 2511 pour lames de fiche (DIN 43650 forme A)
Caja de enchufe para aparatos eléctricos del tipo 2510 para conexiones enchufables (DIN 43650 forma C)
Caja de enchufe para aparatos eléctricos del tipo 2511 para conexiones enchufables (DIN 43650 forma A)

Raccordement de bus / Conexión de bus

Alimentation des participants au bus par la borne de bus / Suministro de los participantes del bus a través de los bornes del bus
Tension nominale / Tensión nominal 24 V (par le bus / a través del bus)

Plage de tension 20 à 30 V CC (ondulation comprise)
Gama de tensión 20 a 30 V DC (incluida ondulación)
Ondulation / Ondulación 3,6 Vss

Protection contre les erreurs de polarité présente

Protección contra polarización inversa disponible

Courant consommé sans vanne /
Consumo de corriente sin válvula 30 mA

Courant consommé /
Consumo de corriente max. 240 mA

Interface de bus local IP65 (IN/OUT) /

Interface de bus de instalación (IN/OUT) QUICKON, PG11
Section de ligne ligne ronde 2 x 0,75 mm² - 1,5 mm²
Sección de línea Línea circular 2 x 0,75 – 1,5 mm²

Matériau isolant pour conducteur/
Material de aislamiento del conductor PVC/PE

Diamètre de la ligne /
Diámetro de línea φ 4,0 - 7,5 mm

Nombre de pôles /
Número de polos 2

Résistance de passage /
Pérdida de tensión durante el paso ≤ 5 mΩ

Capacité de charge de courant /
Capacidad de corriente ≤ 3 A

Affichages d'état / Indicaciones de estado

printed: 06.09.2017
versión tabla 1

Caractéristiques techn./Datos técnicos

F E

Sortie / Salida

Puissance de couplage	
Potence de conmutación	max. 5 W
Courant / Corriente	max. 210 mA
	pas à l'épreuve des courts-circuits no resistente al circuito

Tension / Tensión

24V ± 10 %

Donnes de programmation / Datos de programación

Code ID / Código ID	177 dez / déc/dec. (B1 hex)
---------------------	-----------------------------

Espace d'adresse dans la commande

Espacio de direcciones en el mando

- Entrée / IEntrada
- Sortie / Salida

0 bit
4 bit

Espace d'adresse PCP

pas présent

Espacio de direcciones PCP

no disponible

Largeur de données dans INTERBUS

4 bit

Anchura de datos en el INTERBUS

4 bits

Code de longueur/Código de longitud

65 dez/dec./déc (41 hex)

Message d'erreur du module /

Mensaje de avería de módulo

aucun / Ninguno

Connexion des registres de données


Configuración del registro de datos

D3	D2	D1	D0
-	-	-	OUT

Caractéristiques techn./Datos técnicos

F E

Raccordements et LEDs / Conexiones y LEDs



LED	1	2
Affichage/Indicación	Diagnostic/Diagnóstico	État de sortie/Estado salida
Couleur/Color	verte/verde	jaune/amarillo
allumée/sí	Power off	pas enclenché/desconectado
éteinte/no	-	enclenché/conectado
allumée (const.)/sí (constante)	bus actif/bus activo	-
clignotante/dentellea	bus pas actif/bus inactivo	-

Tableau 1: Affichages d'état

Tabla 1: Indicaciones de estado

Caractéristiques techn./Datos técnicos

F E

Boîtier / Caja

Mode de protection /Insulation IP 65
Matière boîtier/ Material PA (Polyamide)
Dimensions / Dimensiones 32x32x65 mm

Fixation / Fijación

Type/Tipo Vis à tête cylindrique

2510 Tornillo cilíndrico

2511 M2,5x45
M3x45

Température limite permanente / Temperatura de servicio 0 à/a 55°C

Données de commande / Datos de pedido (type 2510 /2511 IB-LOOP)

Type / Tipo	N° cde / N° de pedido
2510	138 781 T
2511	sur demande / a petición

Tabelle 2: Données de commande type 2510 /2511 IB-LOOP

Table 2: Datos de pedido